

Obsluha časovače

Po připojení napájecího článku k časovači je časovač spolu se střídavým regulátorem připravený k činnosti, co je signalizované dlouhým zvukovým signálem.

S časovým zpožděním 10s se roztočí motor a běží nastavený čas s nastaveným výkonem.

Programování času běhu a výkonu motoru

Nastavení času běhu motoru

Do příslušného konektoru připojíme programovací tlačítko.

Po připojení napájecího článku k časovači každým stlačením tlačítka prodlužujeme požadovaný čas běhu motoru o 10s.

Motor se rozběhne s časovým zpožděním 10s po posledním stlačení tlačítka.

Nastavení výkonu motoru

Za běhu motoru můžeme měnit výkon motoru opakovaným stlačením tlačítka na požadovanou hodnotu.

Výkon motoru postupně stoupá každým stlačením až do maxima a potom postupně každým stlačením klesá do minima.

Po nastavení požadovaného výkonu musí motor doběhnout v nastaveném čase.

Potom časovač odpojte od napájení.

Po nastavení anebo změně nastavení můžete programovací tlačítko od časovače odpojit